ReSpir

AIR30

30W - 600°F

Mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Contrôle de température: 200°F - 600°F / 100°C - 300°C
- Dimensions: 76.0mm X 35.7mm X 23.4mm
- Matériel: Aluminium
- Sortie de courant maximale: 17.5A
- Puissance: 1.0W - 30.0W
- Tension: 3.2V - 4.2V
- Résistance standard: 0.1Ω - 3.0Ω
- Résistance Ni200: 0.1Ω - 1.0Ω

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Température Variable: La température peut être ajustée entre 200°F - 600°F / 100°C - 300°C
- Puissance Variable: La puissance peut être ajustée entre 1.0 - 30W
- Connection: Pas de vis 510
- Protection court-circuit
- Détection automatique du voltage
- Interrupteur de batterie ON/OFF
- Avertisseur basse tension
- Protection sécurité batterie
- Batterie 18650 intégrée
- Ecran OLED
- Voltage chargement: DC5V 800mAh
- Chargement micro USB

CONSEILS D'UTILISATION

1. VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE

Appuyer 5 fois successivement pour verrouiller ou déverrouiller votre batterie. Lors de l'allumage, l'écran affichera "RESPIR'" puis vous indiquera la résistance, la puissance, la tension ou la température.

2. MISE EN VEILLE

Après la non utilisation de votre batterie pendant 60 sec, l'écran s'assombrira. Il se mettra en mode veille après 5 min de non utilisation.

3. DEMARRAGE

En mode contrôle de température ou puissance en appuyant sur le bouton principal, l'écran affichera la température ou la puissance dans le coin inférieur gauche.

4. AJUSTEMENT PUISSANCE

La puissance peut être ajustée entre 1.0W - 30.0W simplement en pressant les touches "+" ou "-" situées au bas de votre batterie.

5. REMPLACEMENT ATOMISEUR

Lors du remplacement de l'atomiseur, l'écran affiche "new coil on same down", appuyer sur "+" pour confirmer que c'est un nouvel atomiseur et sur "-" pour confirmer que c'est le même afin de conserver les mêmes réglages pour la résistance de cet atomiseur.

6. MODE VERROUILLAGE

Activer le mode verrouillage en appuyant sur le bouton principal 5 fois rapidement. Toutes les fonctions seront désactivées en mode verrouillage. L'écran affichera "LOCKED CLICK 5X" en appuyant sur n'importe quel bouton. Appuyer à nouveau sur le bouton principal 5 fois rapidement pour désactiver le mode verrouillage.

7. MODE ECO/MODE STANDARD

En mode verrouillage, appuyer simultanément sur les boutons "principal" et "-" jusqu'à ce que "ECO MODE" apparaisse à l'écran, l'appareil passe alors en mode Eco. En mode Eco, l'écran affiche uniquement des informations d'avertissement ou "LOCKED CLICK 5X". Vous pouvez utiliser votre batterie en mode Eco. Pour sortir du mode Eco, il suffit d'appuyer 5 fois rapidement sur le bouton principal afin de retourner en mode verrouillage. Pour repasser en mode standard, appuyer à nouveau sur les boutons "principal" et "-" simultanément jusqu'à voir apparaître à l'écran "NORMAL MODE".

8. MODE DROITIER/MODE GAUCHER

En mode verrouillage, appuyer simultanément sur les boutons "+" et "-" jusqu'à ce que l'écran pivote de 180° de gauche à droite ou de droite à gauche.

9. REGLAGE CONTROLE TEMPERATURE/PUISSANCE

En mode verrouillage, appuyer simultanément longuement sur "+" et "-" jusqu'à ce que "HOLD TO CHANGE TEMPERATURE" n'apparaisse plus sur l'écran. Cela mène aux réglages de température. Vous pourrez donc sélectionner la température souhaitée en °C ou °F en appuyant sur le bouton "-". Pour passer en mode puissance, maintenir le bouton "+" enfoncé, cela défilera jusqu'au maximum de la température puis appuyer à nouveau une fois sur "+". L'écran affichera "OFF" et il vous suffira d'appuyer sur le bouton principal pour confirmer.

10. VERROUILLAGE/DEVEROUILLAGE TEMPERATURE

Appuyer simultanément sur les boutons "+" et "-" pendant 2 sec jusqu'à voir apparaître sur l'écran "POWER LOCKED HOLD UP DOWN". A présent votre température/puissance est maintenant verrouillée et vous pouvez continuer à utiliser votre batterie.

Pour annuler le verrouillage, appuyer à nouveau simultanément sur les boutons "+" et "-" pendant 2 sec.

11. PROTECTION BATTERIE

Si le bouton principal reste pressé 10 sec, le AIR30 se coupera tout seul automatiquement pour se mettre en mode sécurité.

12. PROTECTION BASSE TENSION

Si la tension de la batterie est inférieure à 3.2V, l' écran affichera "LOW VOLTAGE".

13. COURT-CIRCUIT/PROTECTION ATOMISEUR

L'écran affichera "Atomizer Short" si le clearomiseur court-circuite la batterie. Le terminal va redémarrer si un court-circuit se produit pendant l'utilisation, l'écran affichera "OVER CURRENT". Il pourrait également être causé par une surcharge de courant.

14. PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Lorsque la température de la carte mère est trop élevée, le terminal va se stopper et l'écran affichera "DEVICE TOO HOT".

15.

L'écran affichera "CHECK ATOMIZER" s'il n'y a pas d'atomiseur ou s'il n'est pas reconnu par la batterie.

16.

L'écran affichera "ATOMIZER TOO LOW" si la résistance de la mèche est inférieure à 0.1Ω.

17.

L'écran affichera "ATOMIZER TOO HIGH" si la mèche de la résistance est égale ou supérieure à 3.5Ω.

18.

L'écran affichera "TEMPERATURE PROTECT" si la température de la mèche est trop élevée.

19.PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Lors du rechargement de la batterie avec le câble micro USB, l'icône de la batterie indique le rechargement. Une fois la batterie complètement pleine, l'écran deviendra sombre.

20.

Il est déconseillé d'utiliser des mèches sans nickel en mode contrôle de température.

21.

Il est déconseillé d'utiliser des mèches en nickel pour une utilisation à haute puissance en mode puissance afin d'éviter d'endommager l'atomiseur.

22.

Lors du démarrage de votre batterie, l'écran affiche "RESPIR'", ce qui garantit l'originalité du produit. Tout produit ressemblant ou similaire au AIR30, est par défault une contrefaçon.

ATTENTION

1. Veiller à n'utiliser que les accessoires d'origine afin d'éviter tout dysfonctionnement lié à l'usage d'accessoires non compatibles.
2. Lorsque vous n'utilisez pas le AIR30 pendant une longue période, veiller à éteindre le système complètement afin de ne pas causer de dommage à l'appareil.
3. En cas de dysfonctionnement du produit, merci de contacter votre revendeur pour connaître les modalités de SAV.
4. Ne pas laisser le produit à porter des enfants.
5. Eviter de secouer le produit lors de l'utilisation.
6. En cas de nettoyage du produit, veiller à vérifier que le produit n'est pas branché sur le courant.
7. Ne pas vapoter pendant le chargement de la batterie.

RESPIR' est une marque française déposée
Créé en France - Fabriqué en RPC
Retrouvez-nous sur www.respir-ecig.com